



Ρολόι Αδιάβροχο με Κρυφή Κάμερα Specam



Ρολόι Αδιάβροχο με Κρυφή Κάμερα Specam



Φορτίστε την συσκευή σας για 2-3 ώρες πριν από την χρήσηξθτφ

• ΤΝα είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διαφορά ανάμεσα στο παξιμάδι του USB και του μικροφώνου, γιατί αν τα τοποθετήσετε λάθος, υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος κίνδυνος να καταστρέψετε την συσκευή.



Οδηγίες σχετικά με τα παξιμάδια της συσκευής:

- Το A: MIC1 και το B: MIC 2 είναι τα παξιμάδια για το μικρόφωνο και έχουν το ίδιο μέγεθος. Το ένα είναι συμπαγές και καθιστά το ρολόι αδιάβροχο, ενώ με το άλλο το οποίο έχει μία τρύπα, έχετε πολύ καλύτερη εγγραφή ήχου αλλά δεν είναι αδιάβροχο.

Το C: USB είναι το παξιμάδι για το USB και είναι λίγο ψηλότερο από τα παξιμάδια του μικροφώνου. Παρατηρήστε ότι μέσα στο παξιμάδι του USB υπάρχει ένα επίθεμα σφράγισης που αποτρέπει την είσοδο στην συσκευή υγρών ή σκόνης.

- Πρέπει να σφίξετε αυτά τα παξιμάδια πριν από κάθε χρήση.
 - Βίντεο (ON/OFF):
 1. Ενεργοποιήστε την συσκευή:
Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή και να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής, ενώ παράλληλα ανάβει και η μπλε φωτεινή ένδειξη.
 2. Εγγραφή Βίντεο:
Στην κατάσταση αναμονής(με το μπλε φως αναμμένο), πιέστε το πλήκτρο On/Off και η ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές και μετά θα σβήσει τελείως. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση εγγραφής βίντεο.
 3. Απενεργοποίηση:
Κατά την εγγραφή, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να αποθηκεύσετε την εγγραφή και τότε η συσκευή θα απενεργοποιηθεί(η φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει 3 φορές)

- Φωτογραφική Μηχανή:

1. Τραβήξτε φωτογραφία:

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας και θα αναβοσβήσει μια φορά η κόκκινη ένδειξη, που σημαίνει ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε.

Προσοχή: Να είστε σίγουρος/η ότι υπάρχει επαρκής φωτισμός στον χώρο και το μάτι της κάμερας δεν εμποδίζεται από άλλα αντικείμενα. Κρατήστε την κάμερα σταθερή, χωρίς να την κουνάτε σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκατοστά από το αντικείμενο που φωτογραφίζετε.

2. Ηχογράφιση:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας, μέχρι να αναβοσβήσει 3 φορές το κόκκινο φως. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση ηχογράφησης. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο λειτουργίας μίας φορά, για να αποθηκεύσει το αρχείο και να σταματήσει η ηχογράφιση.

- USB

1. Σύνδεση με τον υπολογιστή:

Ξεβιδώστε το παξιμάδι του

USB.

Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να την συνδέσετε στον υπολογιστή σας. Ο υπολογιστής σας θα εμφανίσει την συσκευή σαν αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Τα αποθηκευμένα αρχεία σας είναι στον φάκελο _REC \ 100MEDIA. Κατά την μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή σας, αναβοσβήνει το μπλε φως. Για αφαίρεση της συσκευής με τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο 'SAFELY REMOVE HARDWARE' ή σε όποια ανάλογη επιλογή έχει ο υπολογιστής και το λειτουργικό σας.

Φόρτιση:

Συνδέστε την συσκευή με USB στον υπολογιστή σας ή κατευθείαν στο ρεύμα. Κατά την φόρτιση αναβοσβήνει κόκκινο φως, αργά. Όταν η μπαταρία είναι εντελώς φορτισμένη τότε το φως σβήνει τελείως.

Προσοχή: Η συσκευή έχει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου που επαναφορτίζεται. Μπορείτε να την φορτίσετε ανά πάσα στιγμή αλλά για τις πρώτες 5 φορές που θα χρησιμοποιήσετε το ρολόι κρυφή κάμερα, αν θέλετε η μπαταρία να έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση στο μέλλον, θα πρέπει να την ξεφορτίσετε τελείως, πριν από την επόμενη φόρτιση.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Safesales.gr

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Safesales.gr.